

PL

Instrukcja instalacji:

Podłącz urządzenie do wolnego portu USB w komputerze. System powinien automatycznie wykryć i zainstalować urządzenie.

Domyślny tryb oświetlenia: płynący.

Przycisk światła zmienia tryby światła.

FN + → ← Regulacja prędkości światła pulsującego (oddychania)

FN + ↑ ↓ Regulacja jasności

FN + F1: Odtwarzacz multimedialny

FN + F2: Głośność –

FN + F3: Głośność +

FN + F4: Wyciszenie

FN + F5: Zatrzymanie

FN + F6: Poprzedni utwór

FN + F7: Odtwarzanie/pauza

FN + F8: Następny utwór

FN + F9: Poczta

FN + F10: Strona startowa

FN + F11: My computer

FN + F12: Kalkulator

FN + WIN-L: BLOKOWANIE/Odblokowanie okien

EN

Installation:

Plug the mouse into the orresponding socket USB. The keyboard will be detected automatically.

Backlight default mode: flow.

Lighting button change different lighting mode.

FN + → ← Adjust breathing light speed

FN + ↑ ↓ Adjust light brightness

FN + F1: Media player

FN + F2: Volume-

FN + F3: Volume+

FN + F4: Mute

FN + F5: Stop

FN + F6: Previous song

FN + F7: Play/Pause

FN + F8: Next song

FN + F9: Mail

FN + F10: Homepage

FN + F11: My computer

FN + F12: Calculator

FN + WIN-L: LOCK/Unlock windows

CS

Návod na instalaci:

Připojte zařízení k volnému USB portu v počítači.

System by měl zařízení zjistit a nainstalovat ovladače.

Podsvícení výchozí režim: plynulý.

Tlačítko osvětlení mění režimy osvětlení.

FN + → ← Nastavení rychlosti pulzujícího světla (dýchání)

FN + ↑ ↓ Nastavení jasu

FN + F1: Přehrávač médií

FN + F2: Hlasitost -

FN + F3: Hlasitost +

FN + F4: Ztišení

FN + F5: Zastavení

FN + F6: Předchozí skladba

FN + F7: Spuštění/Pauza

FN + F8: Následující skladba

FN + F9: Pošta

FN + F10: Úvodní stránka

FN + F11: Můj počítač

FN + F12: Kalkulačka

FN + WIN-L: BLOKOVÁNÍ/Odemknutí oken

SK

Návod na inštaláciu:

Zariadenie pripojte do voľného USB portu v počítači.

System by mal automaticky zaregistrovať a nainštalovať zariadenie.

Podsvietenie predvolený režim: plynulý.

Tlačidlo osvetlenia mení režimy osvetlenia.

FN + → ← Nastavenie rýchlosti pulzujúceho svetla (dýchanie)

FN + ↑ ↓ Nastavenie jasu

FN + F1: Prehrávač médií

FN + F2: Hlasitosť -

FN + F3: Hlasitosť +

FN + F4: Stíšenie

FN + F5: Zastavenie

FN + F6: Predchádzajúca skladba

FN + F7: Spustenie/Pauza

FN + F8: Nasledujúca skladba

FN + F9: Pošta

FN + F10: Úvodná stránka

FN + F11: Mój počítač

FN + F12: Kalkulačka

FN + WIN-L: BLOKOVANIE/Odomykanie okien

DE

Montageanleitung:

Gerät an eine freie USB-Schnittstelle des Computers anschließen. Das System erkennt und installiert das Gerät normalerweise automatisch.

Hintergrundbeleuchtung Standardmodus: fließend.

Licht-Taste ändert die Leuchtmodi.

FN + → ← Einstellung der Geschwindigkeit des pulsierenden Lichts (Atmen)

FN + ↑ ↓ Helligkeits-Einstellung

FN + F1: Multimedia-Player

FN + F2: Lautstärke –

FN + F3: Lautstärke +

FN + F4: Stummschalten

FN + F5: Stopp

FN + F6: Vorheriges Lied

FN + F7: Wiedergabe/Pause

FN + F8: Nächstes Lied

FN + F9: Mail

FN + F10: Startseite

FN + F11: Mein Computer

FN + F12: Rechner

FN + WIN-L: SPERREN/Entsperren der Fenster

RU

Руководство по установке:

Подключите устройство к свободному порту USB в компьютере. Система должна автоматически обнаружить и установить устройство.

Подсветка режим по умолчанию: текущая.

Кнопка подсветки меняет режим света.

FN + → ← Регулировка скорости пульсирующего света (дыхания)

FN + ↑ ↓ Регулировка яркости

FN + F1: Медиаллеер

FN + F2: Громкость –

FN + F3: Громкость +

FN + F4: Отключение звука

FN + F5: Остановка воспроизведения

FN + F6: Предыдущая композиция

FN + F7: Воспроизведение/пауза

FN + F8: Следующая композиция

FN + F9: Почта

FN + F10: Стартовая страница

FN + F11: Мой компьютер

FN + F12: Калькулятор

FN + F12: БЛОКИРОВКА/Разблокировка окон

BG

Инструкция за инсталиране:

Включете устройството към свободен USB порт на компютъра. Системата трябва автоматично да открие и инсталира устройството.

Подсветка - режим по подразбиране: протичащ.

С бутон на светлината се променят режимите на светлината.

FN + → ← Регулиране на скоростта на пулсиращата светлина (дишане)

FN + ↑ ↓ Регулиране на яркостта

FN + F1: Мултимедия плейър

FN + F2: Сила на звука –

FN + F3: Сила на звука +

FN + F4: Изключване на звука

FN + F5: Спиране

FN + F6: Предишно произведение

FN + F7: Възпроизвеждане/пауза

FN + F8: Следващо произведение

FN + F9: Поща

FN + F10: Начална страница

FN + F11: Моя компютър

FN + F12: Калькулятор

FN + WIN-L: БЛОКИРАНЕ/Деблокиране на прозорците

HU

Telepítési útmutató:

Csatlakoztassd a berendezést a számítógép szabad USB portjára. A rendszernek automatikusan fel kell ismernie és telepítenie a berendezést.

Háttérvilágítás - alapértelmezett mód: áramló.

A fény gomb változtatja a világítás módokat.

FN + → ← Villogó fénysebesség szabályozása (lélegzés)

FN + ↑ ↓ Fényerő szabályozás

FN + F1: Multimédia lejátszó

FN + F2: Hangerő –

FN + F3: Hangerő +

FN + F4: Némítás

FN + F5: Leállítás

FN + F6: Előző szám

FN + F7: Lejátszás/pauza

FN + F8: Következő szám

FN + F9: Posta

FN + F10: Kezdőoldal

FN + F11: A számítógépm

FN + F12: Számológép

FN + WIN-L: ZÁROLÁS/Ablakok feloldása