

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków. Należy chronić je przed działaniem wysokiej temperatury i wilgoci, nie narażać na wstrząsy i uderzenia aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi notebooka w celu upewnienia się czy specyfikacja zasilacza jest zgodna z jego wymaganiami technicznymi (przy błędnym doborze może dojść do uszkodzenia komputera).

Podstawowe informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa:

- odłączenie urządzenia od sieci zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki przewodu sieciowego z gniazdka, które powinno być usytuowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne;
- chronić urządzenie przed dziećmi;
- przy próbie odłączenia od sieci nie ciągnąć za przewód tylko za wtyczkę;
- po stwierdzeniu, że urządzenie jest gorące odłączyć je od sieci zasilającej;
- nie otwierać i nie naprawiać urządzenia, zdjęcie pokrywy może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym;
- wtykanie przedmiotów, zwłaszcza metalowych w dostępne otwory może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym;
- materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci (dzieci nie mogą bawić się torebką z tworzywa sztucznego - istnieje ryzyko uduszenia).

Instrukcja instalacji:

Wybierz odpowiednią końcówkę i podłącz do zasilacza. Ustaw właściwe napięcie (modele plug&play ustawiają napięcie automatycznie zgodnie z wybraną końcówką), podłącz zasilacz do laptopa, a następnie do sieci.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8
01-793-Warszawa, Polska

e-mail: info@megabajt.com.pl, tel: +48 22 560 73 00

Wyprodukowano w Chinach



The device is intended for indoor use only. Protect it from high temperatures and moisture, and do not expose it to shocks or impacts to avoid damage to electronic components. Before use, read the notebook's user manual carefully to ensure that the power supply specifications comply with its technical requirements (incorrect selection may damage the computer).

Basic safety information:

- disconnect the device from the power supply by pulling the power cord plug out of the socket, which should be located near the device and easily accessible;
- keep the device out of the reach of children;
- when disconnecting from the mains, do not pull on the cable, only on the plug;
- if the device is hot, disconnect it from the mains;
- do not open or repair the device; removing the cover may result in electric shock;
- inserting objects, especially metal objects, into accessible openings may result in electric shock;
- the packaging material is not a toy for children (children must not play with the plastic bag - there is a risk of suffocation).

Installation instructions:

Select the appropriate plug and connect it to the power supply. Set the correct voltage (plug&play models set the voltage automatically according to the selected plug), connect the power supply to your laptop and then to the mains.



The crossed-out wheellie bin symbol on the equipment, packaging or accompanying documents indicates that the product must not be disposed of with other waste. Used equipment may contain substances that are toxic and carcinogenic, hazardous to human health and life, and contaminate soil and groundwater. It is the user's responsibility to take used equipment to a designated collection point for proper recycling. For more information on where to recycle equipment, please contact your local authorities, recycling companies or the place where you purchased this product.

Households play an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including the recycling of used equipment. At this stage, attitudes are formed that influence the preservation of the common good, which is a clean environment.

Manufacturer:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8
01-793 Warsaw, Poland

e-mail: info@megabajt.com.pl, phone: +48 22 560 73 00

Manufactured in China

